

## СТАВЉАЊЕ ВОДА У ПОГОН

Након обављеног интерног прегледа прави се посебан програм у складу са важећим прописима, а који зависи од напонског нивоа електроенергетског вода. Програм обухвата испитивања електричне заштите, проверу редоследа фаза, напонске разлике и фреквенције. Стављање вода у погон спроводи одговорно лице заједно са диспечарском службом. Пре коначног стављања вода у погон прати се и контролише његово понашање за време тзв. **пробног периода. Он траје од 1 до 6 месеци и за то време сви недостаци морају бити отклоњени.**

**Обнови** избор напона и трасе вода као и одређивање положаја стубних места.

Ружица Тодић